



# CAF1704/CAF7704 08-08

**Application: Application: Aplicación:**

Chevrolet Venture | Oldsmobile Silhouette | Pontiac Transport, Transport Montana



**Carbon filter replaces particulate.**

**Location of cabin filters:**

Inside of the glove compartment behind the air filter access door on the passenger side of the vehicle.

**Tools:**

Not required.

**To remove existing filters:**

1. Open the glove compartment door. (Fig.1)
2. Inside the glove compartment: locate the removable panel on the left hand side of the glove compartment. (Fig. 2)
3. Pull out on the tab on the bottom of the panel to remove the panel as shown in Fig. 2 and Fig. 3.
4. Located behind the panel is the filter access door. (Fig. 4)
5. Pull out on the latch on the left hand side of the filter access door and open the filter access door to the right as shown in Fig. 4.
6. Remove the two filters from the filter compartment as shown in Fig.5.
7. Reverse procedure to install new filters.



1



2



3



4



5



## Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Venture | Oldsmobile Silhouette | Pontiac Transport, Transport Montana

### Un filtre à charbon remplace le filtre à particules.

#### Emplacement des filtres de l'habitacle :

À l'intérieur de la boîte à gants, derrière la porte d'accès aux filtres à air, du côté passager du véhicule.

**Outils :** Non requis.

#### Pour retirer les filtres existants :

1. Ouvrez la porte de la boîte à gants. (Fig.1)
2. À l'intérieur de la boîte à gants : repérez le panneau amovible situé à gauche de la boîte à gants. (Fig. 2)
3. Tirez sur la languette située en bas du panneau pour retirer celui-ci, tel qu'indiqué aux Fig. 2 et Fig. 3.
4. La porte d'accès aux filtres est située derrière le panneau. (Fig. 4)
5. Tirez sur le taquet situé à gauche de la porte d'accès aux filtres et ouvrez celle-ci vers la droite, tel qu'indiqué à la Fig. 4.
6. Retirez les deux filtres du compartiment à filtres, tel qu'indiqué à la Fig. 5.
7. Inversez la procédure pour installer les nouveaux filtres.

### El filtro de carbono reemplaza el filtro de partículas.

#### Lugar de los filtros de cabina:

Dentro de la guantera, detrás de la puerta de acceso al filtro de aire en el lado del pasajero del vehículo.

**Herramientas:** No se requieren.

#### Para quitar los filtros existentes:

1. Abra la puerta de la guantera. (Figura1)
2. Dentro de la guantera: localice el panel removible en el lado izquierdo de la guantera. (Figura 2)
3. Hale la lengüeta en el fondo del panel para quitar el panel según se muestra en la Figura 2 y la Figura 3.
4. La puerta de acceso al filtro está situada detrás del panel. (Figura 4)
5. Hale el pestillo en el lado izquierdo de la puerta de acceso al filtro y abra la puerta de acceso al filtro hacia la derecha, según se muestra en la Figura 4.
6. Quite los dos filtros del compartimento de filtros según se muestra en la Figura 5.
7. Invierta el procedimiento para instalar los filtros nuevos.

