



Application: Application: Aplicación:

Buick Park Avenue | Cadillac Seville



**Location of passenger filter:**

Under the driver side dash, inside the air control module behind access panel near accelerator pedal.

**Tools:**

Unknown or not required.

**To remove existing filter:**

1. Locate and remove the left sound insulator panel adjacent to the accelerator pedal.
2. Locate the air control module access panel and remove by pulling it out.
3. Remove the dirty filter and replace it with a clean filter.
4. Reverse steps to complete filter change out.



Application: Application: Aplicación:

Buick Park Avenue | Cadillac Seville



#### Emplacement du filtre du passager :

Sous le tableau de bord du côté du passager, à l'intérieur du module de contrôle de l'air derrière le panneau d'accès près de la pédale d'accélération.

#### Outils :

Inconnu ou non requis.

#### Pour enlever le filtre actuel :

1. Localisez puis enlevez le panneau d'isolant acoustique gauche, adjacent à la pédale d'accélération.
2. Localisez le panneau d'accès du module de régulation d'air et retirez-le en le tirant vers l'extérieur.
3. Enlevez le filtre souillé et remplacez-le avec un nouveau filtre.
4. Inversez les étapes pour finaliser le changement de filtre.

#### Ubicación del filtro del pasajero:

Debajo del tablero de instrumentos del lado del conductor, dentro del módulo de control de aire ubicado detrás del panel de acceso, cerca del pedal del acelerador.

#### Herramientas:

Desconocidas o no requeridas.

#### Para quitar el filtro existente:

1. Ubique y quite el panel aislante de sonido del lado izquierdo que se encuentra adyacente al pedal del acelerador.
2. Ubique el panel de acceso al módulo de control de aire y sáquelo al halarlo.
3. Quite el filtro sucio y cámbielo por un filtro limpio.
4. Invierta los pasos para completar el cambio del filtro.